



Handleiding Sediso Centrale Alarm Controller

In de doos:



- 2,4,6,8,12 of 24 poorts centrale alarm controller (1)
- AC Adapter en snoer (2)
- Sleutels (3)

Optioneel:



Afstandsbediening*(4)



Laad/alarmkabel (5)

* = noodzakelijk onderdeel

Installatie:

- 1) Sluit de centrale alarm controller (1) aan op de AC Adapter (2) en sluit het stekker snoer aan op de AC Adapter (2) en het stopcontact. Controleer of het groene lampje op de AC Adapter (2) gaat branden.
- 2) Sluit de alarm-en/of laadkabel(s) (5) aan op de centrale controller (1).
- 3) Gebruik de meegeleverde sleutel (3) om de centrale alarm controller (1) te activeren door de sleutel met de klok mee naar ON te draaien.
- 4) Sluit de alarm- en/of laadkabel(s)(5) aan op het te beveiligen apparaat.
- 5) Activeer de centrale controller (1) door middel van de aan/uit knop op de afstandsbediening (4). Er is een hoorbare piep dat het systeem geactiveerd is.
- 6) Indien één van de kabels uit of van het apparaat wordt getrokken gaat het alarm af. Door op de aan/uit knop van de afstandsbediening (4) te drukken schakelt het alarm uit.

Opmerkingen:

- Test het systeem voor installatie.
- Het alarm kan alleen uitgezet worden nadat het is afgegaan. Dit om te voorkomen dat kwaadwillende personen met een vergelijkbare afstandsbediening het systeem zouden kunnen uitzetten.